

# Instrukcja użytkowania miski z oferty Sanel

## Przygotowanie

Upewnij się, że miska jest czysta przed każdym użyciem. Jeśli to konieczne, umyj miskę ciepłą wodą z mydłem i dokładnie wypłucz.

## Użycie

Możesz używać miski do prania, płukania, przechowywania różnych rzeczy lub innych zadań łazienkowych. Unikaj używania plastikowej miski w kuchence mikrofalowej, chyba że jest oznaczona jako bezpieczna do tego celu. Nie wkładaj gorących substancji bezpośrednio do miski, jeśli nie jest przeznaczona do wysokich temperatur.

## Czyszczenie po użyciu

Umyj miskę ciepłą wodą z mydłem, używając miękkiej gąbki lub szczotki. Unikaj używania ostrych środków czyszczących i szorstkich gąbek, które mogą porysować powierzchnię miski. Dokładnie wypłucz miskę i pozostaw do wyschnięcia.

## Przechowywanie

Przechowuj miskę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

## Zagrożenia

Unikaj używania ostrych narzędzi w misce, które mogą ją uszkodzić lub porysować. Unikaj przechowywania agresywnych substancji chemicznych w plastikowej misce, aby zapobiec reakcjom chemicznym i uszkodzeniom. Upewnij się, że miska jest wykonana z materiałów bezpiecznych do kontaktu z wodą i środkami czyszczącymi.

## Sposób utylizacji

### Recykling

Sprawdź, czy miska ma oznaczenie recyklingowe. Jeśli tak, przełącz ją do lokalnego punktu zbierania odpadów plastikowych. Upewnij się, że miska jest czysta przed oddaniem do recyklingu. Jeśli miska nie nadaje się do recyklingu, wyrzuć ją do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona, aby nie stanowiła zagrożenia dla środowiska.