

Instrukcja użytkowania szczotki do odzieży Sanel

Przygotowanie

Upewnij się, że szczotka jest czysta i sucha przed każdym użyciem. Sprawdź, czy włosie szczotki nie jest uszkodzone ani zużyte.

Użycie

Trzymaj szczotkę za uchwyt i delikatnie przesuwaj nią po powierzchni odzieży w jednym kierunku, aby usunąć kurz, włosy i inne drobne zanieczyszczenia. Szczotkuj delikatnie, aby nie uszkodzić tkaniny, szczególnie w przypadku delikatnych materiałów.

Czyszczenie po użyciu

Usuń zebrane zanieczyszczenia ze szczotki, najlepiej na zewnątrz, aby nie zanieczyścić wnętrza. Jeśli szczotka jest bardzo zabrudzona, umyj ją ciepłą wodą z mydłem i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

Przechowywanie

Przechowuj szczotkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z włosiem do góry, aby zapobiec jego odkształcaniu. Unikaj pozostawiania szczotki na wilgotnych powierzchniach, co może prowadzić do pleśni.

Zagrożenia

Szczotkuj delikatnie, aby nie uszkodzić tkaniny, zwłaszcza delikatnych materiałów jak jedwab czy kaszmir. Regularnie czyść szczotkę, aby zapobiec przenoszeniu brudu na inne ubrania. Unikaj długotrwałego narażania szczotki na wilgoć, aby zapobiec rozwijaniu się pleśni.

Sposób utylizacji

Recykling

Jeśli szczotka jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu (np. drewno, plastik), oddziel poszczególne komponenty. Przekaż elementy szczotki do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych.

Odpady zmieszane

Elementy, które nie nadają się do recyklingu, wyrzuć do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.