

Instrukcja użytkowania muchobijki z oferty Sanel

Przygotowanie

Upewnij się, że muchobijka jest w dobrym stanie przed każdym użyciem. Sprawdź, czy rączka i siatka nie są uszkodzone ani zużyte.

Użycie

Trzymaj muchobijkę za rączkę i wykonaj szybki ruch w stronę muchy lub innego owada. Staraj się uderzyć owada siatką, aby go zabić lub ogłuszyć. Po udanym uderzeniu, usuń martwego owada za pomocą chusteczki lub papieru.

Czyszczenie po użyciu

Jeśli siatka muchobijki jest zabrudzona, przetrzyj ją wilgotną szmatką. Unikaj używania wody lub innych płynów do czyszczenia rączki, aby nie uszkodzić jej struktury.

Przechowywanie

Przechowuj muchobijkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Upewnij się, że muchobijka jest przechowywana w miejscu, gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia.

Zagrożenia

Unikaj używania nadmiernej siły, aby nie złamać rączki lub nie uszkodzić siatki. Upewnij się, że nie uderzasz muchobijką innych osób ani zwierząt, aby uniknąć urazów. Przechowuj muchobijkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowych urazów.

Sposób Utylizacji

Recykling
Przeznacz elementy muchobijki do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych. Upewnij się, że są odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.