

# Instrukcja użytkowania szczotki do czyszczenia kaloryferów i grzejników Sanel

## Przygotowanie

Upewnij się, że szczotka jest czysta i sucha przed każdym użyciem. Sprawdź, czy włosie szczotki nie jest uszkodzone ani zużyte.

## Użycie

Trzymaj szczotkę za uchwyt, przytrzymując ją pod odpowiednim kątem do żeber kaloryfera. Delikatnie przesuwaj szczotkę wzdłuż żeber kaloryfera, aby usunąć kurz i brud. Używaj szczotki na sucho lub lekko zwilżonej wodą w zależności od stopnia zabrudzenia.

## Czyszczenie po użyciu

Usuń zebrany kurz i brud ze szczotki, najlepiej na zewnątrz, aby nie zanieczyścić wnętrza. Jeśli szczotka jest bardzo zabrudzona, umyj ją ciepłą wodą z mydłem i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

## Przechowywanie

Przechowuj szczotkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z włosiem do góry, aby zapobiec jego odkształcaniu. Unikaj pozostawiania szczotki na wilgotnych powierzchniach, co może prowadzić do pleśni.

## Zagrożenia

Upewnij się, że nie używasz zbyt dużej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić żeber kaloryfera. Regularnie czyść szczotkę, aby zapobiec przenoszeniu brudu na inne powierzchnie. Unikaj długotrwałego narażenia szczotki na wilgoć, aby zapobiec rozwijaniu się pleśni.

## Sposób utylizacji

### Recykling

Jeśli szczotka jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu (np. metal, plastik), oddziel poszczególne komponenty. Przekaż elementy szczotki do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych.

### Odpady zmieszane

Elementy, które nie nadają się do recyklingu, wyrzuć do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.