

Instrukcja użytkowania wieszaka samoprzylepnego z oferty Sanel

Przygotowanie

Wybierz odpowiednie miejsce na wieszak, upewniając się, że powierzchnia jest czysta, sucha i gładka. Jeśli to konieczne, przetrzyj powierzchnię alkoholem izopropylowym, aby usunąć tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

Montaż

Odklej ochronną warstwę papieru od samoprzylepnej części wieszaka. Przyłóż wieszak do wybranej powierzchni, mocno dociskając przez kilka sekund, aby zapewnić dobrą przyczepność. Unikaj obciążania wieszaka przez co najmniej 24 godziny po montażu, aby klej miał czas na pełne związanie.

Użycie

Wieszak można używać do wieszania lekkich przedmiotów, takich jak ręczniki, torby, kapelusze lub klucze. Upewnij się, że waga wieszanego przedmiotu nie przekracza maksymalnego udźwigu wieszaka, podanego na opakowaniu.

Demontaż

Aby usunąć wieszak, delikatnie pociągnij go wzdłuż powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli pozostaną resztki kleju, usuń je delikatnie alkoholem izopropylowym lub specjalnym środkiem do usuwania kleju.

Zagrożenia

Montaż na powierzchniach, które są porowate, malowane lub delikatne, może spowodować uszkodzenia podczas usuwania wieszaka. Unikaj wieszania przedmiotów cięższych niż zalecana waga, aby zapobiec odpadnięciu wieszaka i ewentualnym uszkodzeniom. Trzymaj małe części wieszaka i klej z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub zatrucia.

Sposób utylizacji

Recykling

Jeśli wieszak jest wykonany z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastik, metal), oddziel poszczególne komponenty. Przekaz elementy wieszaka do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych.

Odpady zmieszane

Elementy, które nie nadają się do recyklingu, wyrzuć do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.