

# Instrukcja użytkowania czyścika z oferty Sanel

## Przygotowanie ozdoby

Czyściki kuchenne z oferty Sanel zostały zaprojektowane, aby skutecznie usuwać zabrudzenia, dbając o higienę i czystość.

## Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem dokładnie opłucz czyścik w ciepłej wodzie. Sprawdź, czy czyścik jest wolny od wszelkich zanieczyszczeń.

## Użycie

Nanieś odpowiednią ilość środka czyszczącego na czyścik. Delikatnie, ale stanowczo, pocieraj zanieczyszczone powierzchnie, usuwając tłuszcz i resztki jedzenia. Unikaj zbyt mocnego nacisku na delikatnych powierzchniach.

## Czyszczenie

Po każdym użyciu dokładnie opłucz czyścik w ciepłej wodzie, aby usunąć resztki brudu i detergentu. Możesz regularnie dezynfekować czyścik, mocząc go w roztworze ciepłej wody z octem lub delikatnym środkiem dezynfekującym.

## Przechowywanie

Przechowuj czyścik w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni. Unikaj przechowywania czyścika w wilgotnych miejscach, aby przedłużyć jego żywotność.

## Ostrzeżenia

Jeśli wystąpią reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry, przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.

## Informacje o bezpieczeństwie

Czyścik jest wykonany z materiałów niezagrażających zdrowiu. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.