

# Instrukcja użytkowania szczotki do kosiarki Sanel

## Przygotowanie

Upewnij się, że kosiarka jest wyłączona i chłodna przed rozpoczęciem czyszczenia.

## Czyszczenie

Użyj szczotki do dokładnego usunięcia resztek trawy, ziemi i innych zanieczyszczeń z powierzchni i podzespołów kosiarki. Po każdym użyciu usuń resztki trawy i innych zanieczyszczeń z włókien szczotki.

## Kontrola

Sprawdź, czy wszystkie części kosiarki są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

## Zakończenie

Oczyść szczotkę po użyciu i schowaj ją w suchym miejscu.

## Bezpieczeństwo

Zawsze upewnij się, że kosiarka jest wyłączona i nie podłączona do źródła zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.

## Unikanie zagrożeń

Zakładaj rękawice ochronne oraz maskę przeciwpyłową podczas czyszczenia.

## Bezpieczne narzędzia

Używaj szczotki przeznaczonej do czyszczenia kosiarek, która nie uszkodzi elementów urządzenia.

## Sprawdzenie urządzenia

Przed czyszczeniem sprawdź, czy kosiarka jest wyłączona i zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem.

## Zagrożenia

### Niebezpieczeństwo mechaniczne

Unikaj dotykania ostrzy kosiarki podczas czyszczenia.

### Zanieczyszczenia

Należy unikać wdychania pyłów i innych drobnych zanieczyszczeń, które mogą się unosić podczas czyszczenia.

## Sposób utylizacji

### Ocena Stanu

Regularnie kontroluj stan szczotki, aby ocenić jej zużycie.

### Recykling

Jeśli szczotka jest zużyta, zwróć ją do punktu zbierania odpadów komunalnych lub punktu recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.