

Instrukcja użytkowania klamerek z oferty Sanel

Przygotowanie

Upewnij się, że klamerki są czyste i suche przed każdym użyciem. Sprawdź, czy klamerki nie są uszkodzone lub pęknięte.

Użycie

Powieś pranie na sznurze lub suszarce, upewniając się, że jest dobrze rozciągnięte, aby uniknąć zagnieceń. Użyj klamerek, aby przypiąć pranie do sznura lub suszarki, naciskając klamerkę na tkaninę i sznur jednocześnie.

Czyszczenie po użyciu

Jeśli klamerki są brudne, umyj je ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie wysusz. Przechowuj klamerki w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Przechowywanie

Przechowuj klamerki w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, np. w pojemniku lub worku.

Zagrożenia

Uszkodzenie tkaniny

Upewnij się, że klamerki nie są zbyt mocno zaciśnięte, aby nie uszkodzić delikatnych tkanin.

Pęknięcia i uszkodzenia

Regularnie sprawdzaj stan klamerek, aby upewnić się, że nie są pęknięte ani uszkodzone, co mogłoby prowadzić do niewłaściwego trzymania prania.

Pleśń

Unikaj przechowywania mokrych klamerek, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Sposób utylizacji

Recykling

Jeśli klamerki są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastik, drewno, metal), oddziel poszczególne komponenty. Przekaż elementy klamerek do lokalnych punktów zbierania odpadów recyklingowych.

Odpady zmieszane

Elementy, które nie nadają się do recyklingu, wyrzuć do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że są odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.