

Instrukcja użytkowania znicza z oferty Sanel

Przygotowanie

Upewnij się, że znicz jest kompletny i nieuszkodzony przed każdym użyciem. Jeśli to konieczne, zainstaluj nowe baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze baterii.

Użycie

Włącz znicz, przesuając przełącznik w pozycję "ON". Umieść znicz na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych. Po użyciu, wyłącz znicz przesuując przełącznik w pozycję "OFF" w celu oszczędzania baterii.

Czyszczenie po użyciu

Jeśli znicz jest zabrudzony, przetrzyj go delikatnie suchą szmatką. Unikaj używania wody lub innych płynów do czyszczenia, aby nie uszkodzić elektroniki.

Przechowywanie

Przechowuj znicz w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci. Jeśli znicz nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu urządzenia.

Zagrożenia

Unikaj umieszczania znicza w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wystawiaj znicza na działanie wody ani innych płynów, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym. Upewnij się, że znicz nie pracuje przez zbyt długi czas bez przerwy, aby zapobiec przegrzewaniu się baterii.

Sposób utylizacji

Recykling

Baterie powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu baterii. Przekaż zużyte baterie do odpowiedniego punktu zbierania. Jeśli znicz zawiera elementy elektroniczne nadające się do recyklingu, oddziel je i przekaz do lokalnych punktów zbierania odpadów elektronicznych.

Odpady zmieszane

Elementy, które nie nadają się do recyklingu, wyrzuć do odpadów zmieszanych. Upewnij się, że są odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.