

Instrukcja użytkowania skrobaczki do szyb z asortymentu Sanel

Przygotowanie skrobaczki

Przed użyciem upewnij się, że skrobaczka jest w dobrym stanie, a ciepła rączka jest czysta i nieuszkodzona.

Użycie skrobaczki

Użyj skrobaczki do usuwania lodu z szyb samochodu. Przesuwaj skrobaczkę pod kątem, aby skutecznie usunąć lód bez uszkodzania szyby. Unikaj zbyt mocnego naciskania skrobaczki na szybę, aby zapobiec jej zarysowaniu.

Komfort użytkowania

Ciepła rączka zapewnia wygodny i pewny chwyt, co ułatwia skrobanie lodu nawet w zimnych warunkach. Upewnij się, że uchwyt jest suchy, aby zapewnić optymalny komfort.

Czyszczenie skrobaczki

Po użyciu dokładnie wyczyść skrobaczkę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Możesz użyć wilgotnej ściereczki, aby oczyścić zarówno ostrze, jak i rączkę. Pozostaw skrobaczkę do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.

Przechowywanie

Przechowuj skrobaczkę w suchym i czystym miejscu, aby przedłużyć jej żywotność. W okresie zimowym przechowuj skrobaczkę w łatwo dostępnym miejscu w samochodzie, aby mieć ją zawsze pod ręką w razie potrzeby.

Sposób utylizacji

Ocena stanu skrobaczki

Jeśli skrobaczka jest zużyta, uszkodzona lub zanieczyszczona, nie nadaje się do ponownego użycia i powinna zostać odpowiednio zutylizowana.

Recykling

Umieść plastikowe elementy w odpowiednich pojemnikach na recykling tworzyw sztucznych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Odpady komunalne

Jeśli niektóre elementy skrobaczki nie nadają się do recyklingu, możesz je wyrzucić do odpadów mieszanych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów komunalnych. Zawsze warto sprawdzić lokalne wytyczne dotyczące utylizacji konkretnych materiałów, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.