

Instrukcja użytkowania zmiotki i szufelki z oferty Sanel

Instrukcja użytkowania zmiotki

Przygotowanie

Upewnij się, że miejsce, które chcesz zamieść, jest wolne od dużych przeszkód.

Używanie zmiotki

Chwytaj zmiotkę za uchwyt i przesuwaj szczotką po powierzchni, którą chcesz oczyścić. Wykonuj krótkie ruchy do siebie, a potem od siebie, aby zebrać jak najwięcej kurzu i brudu. Po zebraniu śmieci, przetrzyj zmiotkę o krawędź pojemnika na śmieci, aby usunąć zabrudzenia. Możesz również użyć małego grzebienia lub szczotki do czyszczenia zmiotki.

Przechowywanie

Przechowuj zmiotkę w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec osadzeniu się brudu i wilgoci na włosiu.

Zagrożenia

Urazy fizyczne. Używanie zmiotki w niewłaściwy sposób może prowadzić do kontuzji nadgarstków lub pleców.

Dbaj o prawidłową postawę podczas zamiatania.

Alergie. Podczas zamiatania unoszą się drobiny kurzu, które mogą wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych.

Szkody materialne. Nie należy używać zmiotki na delikatnych powierzchniach, które mogą się zarysować.

Sposób utylizacji

Oddzielanie elementów

Przed utylizacją, jeśli zmiotka jest wykonana z różnych materiałów (np. drewniany uchwyt, szczotka z tworzywa sztucznego), rozdziel elementy.

Recykling

Elementy plastikowe i drewniane można oddać do punktu recyklingu. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu w Twojej okolicy.

Usuwanie szczotki

Włosie zmiotki, które nie nadaje się do recyklingu, można wyrzucić do kosza na odpady niesegregowane.

Instrukcja użytkowania szufelki

Przygotowanie

Upewnij się, że miejsce, z którego chcesz zebrać śmieci, jest wolne od większych przeszkód.

Używanie szufelki

Chwyć szufelkę za uchwyt i umieść ją na podłodze, naciskając lekko, aby uzyskać szczelne połączenie z podłożem. Użyj zmiotki, aby zamieść śmieci na szufelkę. Staraj się zamieść śmieci na końcówkę szufelki, aby uniknąć ich rozsypanych. Po zebraniu śmieci, unieś szufelkę do góry i ostrożnie opróżnij jej zawartość do kosza na śmieci.

Przechowywanie

Przechowuj szufelkę w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec osadzeniu się brudu i wilgoci.

Zagrożenia

Urazy fizyczne. Używanie szufelki w niewłaściwy sposób może prowadzić do urazów nadgarstków lub pleców.

Dbaj o prawidłową postawę podczas pracy.

Alergie. Podczas zbierania śmieci mogą unosić się drobiny kurzu, które mogą wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych.

Szkody materialne. Nie należy używać szufelki na delikatnych powierzchniach, które mogą się zarysować.

Sposób utylizacji

Oddzielanie elementów

Przed utylizacją, jeśli szufelka jest wykonana z różnych materiałów (np. plastikowy uchwyt, gumowa część), rozdziel elementy.

Recykling

Elementy plastikowe i metalowe można oddać do punktu recyklingu. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu w Twojej okolicy.

Usuwanie szufelki

Plastikowe elementy, które nie nadają się do recyklingu, można wyrzucić do kosza na odpady niesegregowane.